



セット内容




※はめ込み部分に番号が彫り込まれています。

● A 本体 (1)・・・1 ● B 本体 (2)・・・1 ● C 触手・・・7



注意【必ずお読みください】

- 小さな部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、開封時、取扱い、保管場所には十分にご注意ください。
- 製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
- 製品や付属品を人に向けてたり、振り回したり、投げたりしないでください。観賞目的以外の事に使用しないでください。
- 無理な方向に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 棚やテーブル等、家具の上に長時間置かないでください。設置面に製品の塗装色に移る可能性があります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具等の熱源の側、日中の自動車内等の高温・多湿となる場所には置かないでください。
- パッケージ破損につきましては、製品に破損が生じていない限り、交換の対象外とさせていただきます。ご了承ください。

C パーツの使用方法




※刃は可動式です。
先端が鋭い為、取扱い・保管場所には十分にご注意下さい。




※矢印の方向に可動します。

A B の飾り方



※ C は自在に曲げる事が可能です。
先端は細く破損しやすくなっております。
取扱いにはご注意ください。



※前輪、後輪共に可動します。